

Urządzenie do obierania i krojenia jabłek

MODEL: 331010V02



Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Kopiowanie niniejszej instrukcji bez zgody producenta jest zabronione. Zdjęcia oraz rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od zakupionego urządzenia.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym oraz dostępnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń bez zapowiedzi.

1. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nieprawidłowa obsługa urządzenia może poważnie uszkodzić urządzenie i skaleczyć użytkownika.
- Urządzenie może być używane jedynie w celu, do którego zostało stworzone. Producent nie jest odpowiedzialny za jakiegokolwiek szkody wyrządzone przez nieprawidłowe użytkowanie urządzenia.

Nie przestrzeganie tych instrukcji może spowodować sytuację zagrażającą życiu.


- Urządzenie posiada ostrze i dlatego nigdy nie pozwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.

2. INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenie posiada ostrze i dlatego należy obchodzić się z urządzeniem bardzo ostrożnie.
- Szczególny nadzór jest konieczny kiedy w pobliżu urządzenia znajdują się dzieci

3. BUDOWA

Rys. 1



1. Ostrze obierające
2. Śruba ostrza obierającego
3. Ramię obierające
4. Sprężyna
5. Regulacja śruby ze sprężyną
6. Lewarek blokujący ramię obierające
7. Śruba ostrza krojącego
8. Ostrze wydrążające
9. Widelec
10. Korba obierająca
11. Lewarek korby
12. Uchwyt
13. Drewniana rączka
14. Śruba uchwytu
15. Sprężyna lewarka korby
16. Główna część obieraczki
17. Podstawa obieraczki
18. Gumowa przyssawka
19. Dźwignia
20. Korpus obieraczki

3.1. Przeznaczenie urządzenia

- Urządzenie służy do obierania i krojenia jabłek i tylko w tym celu powinno być używane.
- Jabłka powinny być twarde, bez skazy i symetrycznego kształtu co znacznie ułatwia pracę.
- Jabłka obrane, wydrążone i pokrojone maszyną są idealne do ciast, musów jabłkowych i innych przekąsek z jabłek.
- Uszkodzenia powstałe w wyniku nie odpowiedniego użytkowania nie podlegają gwarancji.


4. DANE TECHNICZNE

Wymiary (mm) WxDxH	100x130x280
--------------------	-------------

5. MONTAŻ


I. W celu ułatwienia transportu rączka i widelec zostały zdemontowane. W celu ponownego montażu należy zwolnić dźwignię (c) i przesunąć korbę(d) w prawo. Przykręcić rączkę(a) do korby (d). Przytrzymać korbę i nakręcić widelec (b). Po złożeniu urządzenie powinno wyglądać tak jak na rysunku.

Rys.2




2. W celu przymocowania urządzenia do stołu umieścić przysawkę na płaskiej powierzchni stołu i przekręcić dźwignię (m) w prawo.

Rys. 3




3. Obróć rączkę aby przesunąć korbę do przodu. Upewnij się, że widelec przechodzi przez otwór w ostrzu do wydrążania i cięcia(f). Jeśli nie poluzuj śrubę motylkową(g), dostosuj ostrze i zaciśnij śrubę motylkową


Rys. 4



Rys. 5 źle



DOBRE 3 mm



4. Ramię obierające zostało wyregulowane tak aby odległość pomiędzy ostrzem obierającym a widelcem wynosiła ok. 0,64 cm. Odpowiednią odległość można wyregulować za pomocą śruby (i).


5. Ostrze obierające powinno być zawsze ustawione tak jak pokazano na rysunku i wystawać na odległość ok. 3 mm ponad ramię obierające.

6. Twoje urządzenie jest gotowe do użytkowania. Wybierz teraz czynność jaką chcesz wykonać i postępuj zgodnie ze wskazówkami przypisanymi danej czynności.

6. OBSŁUGA (INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA)

6.1. Obieranie, cięcie i wydrążenie

Rys. 6



Zwolnij korbę i pociągnij rączkę do tyłu

1. Umieść jabłko (ogonkiem do przodu) na widelcu (rys. I pkt. 9). Upewnij się, że widelec znajduje się na środku jabłka.
2. Sprawdź grubość skórki wykonując kilka ruchów korbą (rys. I pkt. 10) tak aby ostrze obierające (rys. I pkt. 1) opierało się o jabłko.
3. Jeśli istnieje potrzeba regulacji ostrza obierającego (rys. I pkt. 1), poluzuj śrubę motylkową na ostrzu obierającym i przesunij ostrze bliżej owocu dla głębszego lub płytszego cięcia owocu.
4. Zaciśnij w dół śrubę motylkową i kontynuuj obieranie. Jeśli ostrze nie jest ustawione dobrze, zatrzymaj i ponownie wyreguluj urządzenie tak jak potrzebujesz.
5. Obracać korbą do momentu aż obieranie zostanie zakończone. Zsunąć spiralę z rdzenia jabłka. W celu uzyskania pojedynczych plasterków przeciąć pionowo jedną stronę spirali.
6. Aby zdjąć rdzeń jabłka należy najpierw dopchnąć korbę, następnie pociągnąć w drugą stronę. Rdzeń jabłka powinien zatrzymać się na ostrzu krojąco-wydrążającym.

6.2. Tylko obieranie

1. Poluzuj śrubę motylkową na końcu maszyny do obierania jabłek. To powinno pozwolić ci odłączyć ostrze krojąco-wydrążające. (rys. I pkt. 8)
2. Przytwierdź jabłko i obracaj rączkę aż do kompletnego obrania.

6.3. Krojenie i wydrążenie bez obierania

1. Odciągnąć ramię obierające i zablokować. Dalej postępować jak w punkcie 6.1.

7. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po każdym użyciu urządzenie powinno zostać dokładnie umyte i wysuszone.
- Nie używać żrących detergentów do czyszczenia
- Umyć po użyciu i wysuszyć dokładnie. Kropla oleju roślinnego na częściach ruchomych powinna ulepszyć płynne czynności przy następnym użyciu.

7.1. Przechowywanie

- Urządzenie powinno się przechowywać w suchym miejscu

8. USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ

Po zakończeniu okresu użytkowania obieraczkę należy usunąć zgodnie z istniejącymi w tym czasie przepisami i wytycznymi.

9. GWARANCJA

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi bądź gwarancji

Wymianie gwarancyjnej nie podlegają wszelkiego rodzaju elementy uszkodzone mechanicznie.